

DRLFOG 77/90

Kombinace mlhových světel se světly pro denní svícení. Vhodné např. pro výměnu originálních mlhovek a následné využití i pro denní svícení. Světla jsou vybavena elektronikou, která zajistí automatické rozsvícení denního svícení po zapnutí zapalování a zhasnutí při zapnutí potkávacích světel vozidla.

Připojovací dráty se zapojí dle následující tabulky:

Popis vodičů:

černý	zem
bílý	+ spínané napájení napájení 12 V
žlutý	+ potkávací(obrysová) světla

Montáž:

V následujícím textu uvádíme vybrané požadavky na umístění z předpisu EHK/OSN č. 48 (základní) na denní svítlny:

počet - dvě na přídi vozidla

na šířku - max. 400 mm od bočního obrysu vozidla a nejméně 600 mm mezi sebou (u vozidel s šířkou menší než 1300mm může být 400 mm)

na výšku - od 250 mm do 1500 mm nad vozovkou.

K elektrickému zapojení denních svítlen připomínáme zejména, že jejich zapojení zajistí plnění následujících podmínek:

svítí samostatně bez obrysových světel,

automaticky se zapínají s polohou "klíčku" pro běh motoru a zhasnou po vypnutí motoru,

povinně se automaticky vypínají při rozsvícení světlometů,

kontrolka je nepovinná.

Z výše předepsaných požadavků na montáž vyplývá, že se automaticky rozsvítí bez dalších světel či svítlen.

Upozorňujeme, že hodnocení předepsaného umístění a zapojení dle předpisu EHK/OSN č. 48 je odborná záležitost, která není určena k individuálnímu posouzení. Doporučujeme proto odbornou montáž a kontrolu ve zkušební stanici (vybrané STK) nebo v pověřené zkušebně (ÚSMD Praha nebo TÜV ÚVMV Praha).

Po dodatečném namontování denních svítlen nejde o přestavbu vozidla ani o změnu technických údajů v registru či TP. Zápis se tedy žádný neprovádí

obdobně jako u mlhových svítilen.

Spínač mlhových světel umístěte do otvoru na vhodné místo v palubní desce.

Funkce:

Světla pro denní svícení se zapnou automaticky po zapnutí zapalování vozidla.

Automaticky se vypnou při zapnutí potkávacích (obrysových) světel.

Mlhová světla se zapínají přiloženým spínačem. Zapnutí je signalizováno svitem kontrolky na spínači.

Pozor! Mlhová světla je možné zapnout pouze pokud jsou zapnutá potkávací (obrysová) světla.

Záruční podmínky

Na výrobek se vztahuje záruční lhůta v délce 24 měsíců od zakoupení. Záruku není možné uplatňovat, pokud je výrobek poškozen vlivem mechanického poškození, či nesprávného použití v rozporu s návodem. Jako záruční list k výrobku slouží prodejní doklad.

Homologace

Výrobek je homologován pro provoz na pozemních komunikacích dle EHK/OSN č. 48 pod číslem E4 - 16603 / E4 10R-032238

Likvidace výrobku po ukončení životnosti

Pokud dojde k ukončení životnosti výrobku nevhazujte jej prosím do běžného komunálního odpadu, ale likvidujte jej s ohledem na životní prostředí. Výrobek předejte organizaci zabývající se tříděním a ekologickou likvidací odpadu.

Výrobek po ukončení životnosti není elektroodpadem, ale součástí vozidla a jeho likvidace se řídí dle §36 a §37 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

Děkujeme, že chráníte životní prostředí.

Technické parametry

napájecí napětí	12
příkon (jedno světlo)	5/3W
typ žárovky	LED
provozní teplota	-30 - +60 st. celsia